

1. ターンテーブルを水平にする



気泡が水準器の中心になるように、足を回転して高さを調整します。

2. プラッターを取り付ける




プラッターの裏側からベルトを引っ張り、ベルトをモーターの回転軸に引っ掛けながらプラッターを中心の軸に乗せます。

3. カートリッジを取り付ける



アームの首部分のねじを反時計回りに回してカートリッジを取り付けます。

4. カウンターウェイトを取り付けトーンアームを調整する



目盛りが手前になるようにして、カウンターウェイトをトーンアームに取り付け、目盛りを 0 に合わせて、トーンアームが水平になる位置まで、カウンターウェイトを前後へスライドさせます。その後、最適な針圧にするために目盛りを 2 に合わせます。

5. カートリッジのカバーを外す



6. ダストカバーを取り付ける



ダストカバーヒンジを取り付け、ターンテーブル本体に差し込みます。

7. スピーカーと接続する(プリアンプのオン/オフ)



パワードスピーカーのようなプリアンプのない装置と接続する場合は、プリアンプスイッチをオンにしてください。PHONO 入力端子を持つ装置やプリアンプと接続する場合は、オフにしてください。

8. Bluetoothのペアリングをする



Bluetooth 受信機とペアリングするには、Bluetooth ボタンを押してください。